

# Kaukosäätimen ja langattoman seinäpainikkeen ohjelmointi:

## TG200 & TG200-2

1. Paina K2 (CODE) ja pidä sitä painettuna kunnes näyttöön tulee piste.
2. Paina haluamaasi lähettimen nappia kaksi kertaa, millä haluat sen toimivan (ei alin, lukkonäppäin). Piste vilkkuu jos ohjelmointi onnistui.
3. Toista tämä jokaiselle lähettimelle.

## TG200-3

1. Paina CODE ja pidä sitä painettuna kunnes näyttöön tulee SU.
2. Paina haluamaasi lähettimen nappia kaksi kertaa, millä haluat sen toimivan (ei alin, lukkonäppäin). SU vilkkuu jos ohjelmointi onnistui.
3. Toista tämä jokaiselle lähettimelle.