

TG200 Koodinäppäimistön asennusohje

1) Tuotekuvaus

2-kanavainen koodinäppäimistö. Suunniteltu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Arvioitu käyttöikä 200 m esteettömästi ja 35 m sisätiloissa. Paristonkesto noin 2 vuotta jos käyttökertoja 10 päivässä.

Äänimerkki

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 lyhyt äänimerkki | Näppäinääni |
| 1 pitkä äänimerkki | Automaattinen virrankatkaisu |
| 3 pitkä äänimerkkiä | Koodin muutoksen vahvistus |
| 5 lyhyttä äänimerkkiä | Virhe koodin syötössä |
| 10 nopeaa äänimerkkiä | Paristot melkein tyhjät |

2) Asennus

Irrota koodinäppäimistön etulevy. Irrota koodinäppäimistön sisällä olevat ruuvit, jolloin takalevy irtoaa. Kiinnitä takalevy haluttuun paikkaan. Kiinnitä koodinäppäimistö ruuveilla takakanteen. Kiinnitä etulevy paikalleen.

3) Käyttötapa

Näppäimistön käyttö perustuu koodeihin, joissa voi olla 1-8 numeroa. Kun haluttu koodi on syötetty, koodi vahvistetaan painamalla < tai > näppäintä.

- vastaanotinkanava 1 <
- vastaanotinkanava 2 >

Komento lähetetään vasta kun oikea koodi on syötetty. Jos väärä koodi syötetään, tulee virheilmoitus. Kun väärä koodi syötetään ja painetaan joko < tai > näppäintä, tulee virheilmoitus, jonka jälkeen voi syöttää koodin uudelleen. Kun koodin numeroita syötetään, painalluksien välissä ei saa kulua 6 sekuntia pidempään, muulloin koodin syöttäminen pitää aloittaa alusta. Koodinäppäimistöissä on tehdasasetuksina vakiokoodit vastaanotinkanavien aktivoimiseksi.

1a) < näppäimelle asetettu koodi

Kun koodinäppäimistöä käytetään ensimmäisen kerran, tämä koodi on 11

2a) > näppäimelle asetettu koodi

Kun koodinäppäimistöä käytetään ensimmäisen kerran, tämä koodi on 22

4) Koodin vaihtaminen

Vastaanotinkanava 1:n < painikkeen koodin vaihtaminen, **esimerkki**

Tämä toiminnon avulla voit vaihtaa vastaanotinkanava 1:n koodin

1. Paina näppäintä "0" ja pidä sitä pohjassa samalla kun painat ja vapautat < näppäimen 0 <
2. Vapauta "0" näppäin
3. Syötä nykyinen (alkuperäinen) koodi ja paina < 11<
4. Syötä uusi koodi (max 8 numeroa) ja paina < 070576<
5. Syötä uusi koodi uudelleen ja paina < 070576<

Vastaanotinkanava 2:n > painikkeen koodin vaihtaminen, **esimerkki**

Tämä toiminnon avulla voit vaihtaa vastaanotinkanava 2:n koodin

1. Paina näppäintä "0" ja pidä sitä pohjassa samalla kun painat ja vapautat > näppäimen 0 >
2. Vapauta "0" näppäin
3. Syötä nykyinen (alkuperäinen) koodi ja paina > 22>
4. Syötä uusi koodi (max 8 numeroa) ja paina > 28111976>
5. Syötä uusi koodi uudelleen ja paina > 28111976>

Huomautus 1: Jos molemmat syöttämäsi koodit ovat identtisiä, voit koodin syöttämisen jälkeen painaa näppäintä < tai >

5) Normaali käyttö

Vastaanotinkanava 1:n normaali käyttö, **esimerkki**

1. Syötä vastaanotinkanava 1:een asetettu koodi Esim. 070576<
2. Paina <

Vastaanotinkanava 2:n normaali käyttö, **esimerkki**

1. Syötä vastaanotinkanava 2:een asetettu koodi Esim. 28111976>
2. Paina >

Koodinäppäimistön ohjelmointi Tg200 automatiikalle

- 1) Syötä oma koodi koodinäppäimistöön ylläolevien ohjeiden mukaan esim. 1234
- 2) Paina Tg200 automatiikasta CODE näppäintä kerran, niin Su tai piste syttyy näyttöön.
- 3) Paina koodinäppäimistön koodi esim 1234 ja paina < tai >. (riippuen kumpaan kanavaan koodi on syötetty. Toista tämä kaksi (2) kertaa.
- 4) Automatiikassa oleva Su tai piste vilkkuu muutaman kerran ja katoaa. Ohjelmointi on onnistunut.