**TX4UNIS ja TX4UNIF -käsilähettimien ohjelmointi:**

Tarkista autotallinovenavaajan tai porttikoneiston asennusohjeesta, missä ohjelmointipainike on koneistossa. Ohjeesta löydät myös tiedon, mitkä alkuperäiset käsilähettimet ovat tulleet avaajan mukana.

Pidä käsilähettimen vasenta ja oikeaa nappia pohjassa samaan aikaan niin kauan, kunnes valkoinen LED-valo jää pysyvästi päälle.

Paina lyhyesti (= 1 s.) koneiston ohjelmointipainiketta. LED-valo palaa koneistossa.

Tämän jälkeen paina sitä käsilähettimen painiketta, millä haluat avaajaa käyttää.

- Yhden (1) kerran, ohjelmoidessasi käsilähetintä avaajille, joiden mukana on toimitettu TX2EV- tai TX4EV-lähettimet (lähettimissä sininen LED-valo)
- Kaksi (2) kertaa, ohjelmoidessasi käsilähetintä avaajille, joiden mukana on toimitettu vaihtuvakoodiset (rolling code) lähettimet 94330E, 94333E, 94334E tai 94335E
- Kolme (3) kertaa, ohjelmoidessasi käsilähetintä avaajille, joiden mukana on toimitettu billion code -lähettimet 4330E, 4333E tai 4335E

Päättääksesi ohjelmoinnin, paina lopuksi jotain muuta uuden käsilähettimen painiketta.